

# hohner

## Esquema de ligação. Conector 10 pinos Militar -Macho.

XXXX-06GX-XXXX	XXXX-06W6-XXXX	XXXX-0662-XXXX
Pino A = - 0 Volts Pino B = + 5 a 28 Volts Pino C = Canal O Pino D = Canal A Pino E= Canal B Pino F= Malha Pino G = Canal A/ Pino H = Canal B/ Pino I = Canal O/ Pino J = N/C	Pino A = Canal A Pino B = Canal A/ Pino C = Canal B Pino D = Canal B/ Pino E= Canal O Pino F= Canal O/ Pino G = Malha Pino H = N/C Pino I = - 0 Volts Pino J = + 5 a 28 Volts	Pino A = Canal A Pino B = Canal B Pino C = Canal O Pino D = + 5 a 28 Volts Pino E= N/C Pino F= - 0 Volts Pino G = Malha Pino H = Canal A/ Pino I = Canal B/ Pino J = Canal O/
XXXX-26W2-XXXX	XXXX-06W4-XXXX	XXXX-06K2-XXXX
Pino A = - 0 Volts Pino B = + 5 a 28 Volts Pino C = Canal A Pino D = Canal B Pino E= Canal A/ Pino F= Canal B/ Pino G = Canal O Pino H = Canal O/ Pino I = N/C Pino J = N/C	Pino A = Canal A Pino B = Canal A/ Pino C = Canal B Pino D = Canal B/ Pino E= Canal O Pino F= Canal O/ Pino G = Malha Pino H = N/C Pino I = - 0 Volts Pino J = + 5 a 28 Volts	Pino A = Canal A Pino B = Canal B Pino C = Canal O Pino D = + 5 a 28 Volts Pino E = GND Pino F = - 0 Volts Pino G = Canal A/ Pino H = Canal B/ Pino I = Canal O/ Pino J = Malha

**XXXX-XX64-XXXX**

Pino A = Canal A  
 Pino B = Canal B  
 Pino C = Canal O  
 Pino D = + 5 a 28 Volts  
 Pino E= N/C  
 Pino F= - 0 Volts  
 Pino G = Malha  
 Pino H = Canal A/  
 Pino I = Canal B/  
 Pino J = Canal O/

**XXXX-XX6A-XXXX**

Pino A = Canal O  
 Pino B = Canal A  
 Pino C = - 0 Volts  
 Pino D = Canal B  
 Pino E= + 5 a 28 Volts  
 Pino F= Malha  
 Pino G = Canal A/  
 Pino H = Canal B/  
 Pino I = Canal O/  
 Pino J = N/C

**XXXX-XX6R-XXXX**

Pino A = Canal O  
 Pino B = Canal A  
 Pino C = - 0 Volts  
 Pino D = Canal B  
 Pino E= + 5 a 28 Volts  
 Pino F= Malha  
 Pino G = Canal A/  
 Pino H = Canal B/  
 Pino I = Canal O/  
 Pino J = N/C

**XXXX-0666-XXXX**

Pino A = Canal A  
 Pino B = Canal B  
 Pino C = Canal O  
 Pino D = + 5 a 28 Volts  
 Pino E = N/C  
 Pino F = - 0 Volts  
 Pino G = Canal A/  
 Pino H = Canal B/  
 Pino I = Canal O/  
 Pino J = Malha

**XXXX-0462-XXXX**

Pino A = Canal A  
 Pino B = Canal B  
 Pino C = N/C  
 Pino D = + 5 a 28 Volts  
 Pino E = N/C  
 Pino F = - 0 Volts  
 Pino G = Malha  
 Pino H = Canal A/  
 Pino I = Canal B/  
 Pino J = N/C

**XXXX-04WR-XXXX**

Pino A = - 0 Volts  
 Pino B = + 5 a 28 Volts  
 Pino C = Canal A  
 Pino D = Canal B  
 Pino E = Canal O  
 Pino F = Canal A/  
 Pino G = Canal B/  
 Pino H = Canal O/  
 Pino I = N/C  
 Pino J = Malha

**XXXX-04K2-XXXX**

Pino A = Canal A  
 Pino B = Canal B  
 Pino C = N/C  
 Pino D = + 5 a 28 Volts  
 Pino E = N/C  
 Pino F = - 0 Volts  
 Pino G = Canal A/  
 Pino H = Canal B/  
 Pino I = N/C  
 Pino J = Malha

**XXXX-06M2-XXXX**

Pino A = - 0 Volts  
 Pino B = Malha  
 Pino C = Canal A  
 Pino D = Canal O  
 Pino E = Canal B  
 Pino F = + 5 a 28 Volts  
 Pino G = Canal A/  
 Pino H = Canal O/  
 Pino I = Canal B/  
 Pino J = N/C

**XXXX-046R-XXXX**

Pino A = N/C  
 Pino B = Canal A  
 Pino C = - 0 Volts  
 Pino D = Canal B  
 Pino E = + 5 a 28 Volts  
 Pino F = Malha  
 Pino G = Canal A/  
 Pino H = Canal B/  
 Pino I = N/C  
 Pino J = N/C

**XXXX-066L-XXXX**

Pino A = Canal A  
Pino B = Canal B  
Pino C = Canal O  
Pino D = - 0 Volts  
Pino E = Malha  
Pino F = + 5 a 28 Volts  
Pino G = N/C  
Pino H = Canal A/  
Pino I = Canal O/  
Pino J = Canal B/

**XXXX-0665-XXXX**

Pino A = Canal A  
Pino B = Canal B  
Pino C = Canal O  
Pino D = + 5 a 28 Volts  
Pino E = N/C  
Pino F = - 0 Volts  
Pino G = Canal A/  
Pino H = Canal B/  
Pino I = Canal O/  
Pino J = Malha

**XXXX-017X-XXXX**

Pino A = Canal A  
Pino B = N/C  
Pino C = N/C  
Pino D = + 5 a 28 Volts  
Pino E = N/C  
Pino F = 0 Volts  
Pino G = Malha  
Pino H = N/C  
Pino I = N/C  
Pino J = N/C

**XXXX-026X-XXXX**

Pino A = Canal A  
Pino B = Canal B  
Pino C = N/C  
Pino D = + 5 a 28 Volts  
Pino E = N/C  
Pino F = 0 Volts  
Pino G = Malha  
Pino H = N/C  
Pino I = N/C  
Pino J = N/C

**XXXX-036X-XXXX**

Pino A = Canal A  
Pino B = Canal B  
Pino C = Canal O  
Pino D = + 5 a 28 Volts  
Pino E = N/C  
Pino F = 0 Volts  
Pino G = Malha  
Pino H = N/C  
Pino I = N/C  
Pino J = N/C