

hohner

Esquema de ligação. Conector de 5 pinos RCPT-Macho.

XXXX-03VX-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = Canal B Pino 5 = Canal O	XXXX-09VX-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = Canal B Pino 5 = Canal O/	XXXX-05VX-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = Canal A/ Pino 5 = N/C
XXXX-02VX-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = Pino 5 = N/C	XXXX-08VX-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = N/C Pino 5 = Canal O	XXXX-01VX-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = N/C Pino 5 = N/C
XXXX-07VX-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = N/C Pino 5 =	XXXX-113H1-XXXX (série BR20) Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = Canal B Pino 5 = Canal O	XXXX-210BV-XXXX (série BR20) Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = Canal B Pino 5 = Canal O