

hohner

Esquema de ligação. Conector 10 pinos JMR-Macho.

XXXX- XXKR -XXXX	XXXX- XXKA -XXXX	
Pino 1 = Canal A Pino 2 = Canal B Pino 3 = Canal O Pino 4 = + 5 a 28 Volts Pino 5 = GND Pino 6 = - 0 Volts Pino 7 = Canal A/ Pino 8 = Canal B/ Pino 9 = Canal O/ Pino10 = Malha	Pino 1 = Canal A Pino 2 = Canal B Pino 3 = Canal O Pino 4 = + 5 a 28 Volts Pino 5 = GND Pino 6 = - 0 Volts Pino 7 = Canal A/ Pino 8 = Canal B/ Pino 9 = Canal O/ Pino10 = Malha	