

hohner

Esquema de ligação. Conector de 5 pinos 805 -Macho.

XXXX-035X-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = Canal B Pino 5 = Canal O	XXXX-095X-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = Canal B Pino 5 = Canal O/	XXXX-055X-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = Canal A/ Pino 5 = N/C
XXXX-025X-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = Canal B Pino 5 = N/C	XXXX-085X-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = N/C Pino 5 = Canal O	XXXX-015X-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = N/C Pino 5 = N/C
XXXX-075X-XXXX Pino 1 = - 0 Volts Pino 2 = + 5 a 28 Volts Pino 3 = Canal A Pino 4 = N/C Pino 5 = Canal O/	XXXX-035X-XXXX Pino 1 = Canal B Pino 2 = Canal O Pino 3 = Canal A Pino 4 = + 5 a 28 Volts Pino 5 = - 0 Volts	XXXX-0959-XXXX Pino 1 = Canal B Pino 2 = Canal O/ Pino 3 = Canal A Pino 4 = + 5 a 28 Volts Pino 5 = - 0 Volts